



## Conseils d'entretien

En cas de salissures normales, nettoyez la terrasse ou la paroi pare-vue seulement avec de l'eau et notre détergent PRIMEWOOD-WPC. Pour des salissures tenaces, nous recommandons l'utilisation d'une brosse ou d'un nettoyeur haute pression en mode pression modérée. Vous pouvez commander une recharge de notre détergent PRIMEWOOD-WPC sur notre site Internet

<https://www.primewood.ch/ihr-projekt/tipps-reinigung/>

Attention! D'autres nettoyeurs peuvent provoquer un éclaircissement de la terrasse. N'utilisez pas de solvant agressif comme de l'acétone, de l'essence minérale, du tétrachlorure de carbone ou du diluant pour peinture pour nettoyer votre terrasse. Au début, les zones de transition entre la toiture et la terrasse sont sujettes à des traces d'humidité. Dans les premiers mois après le montage, nettoyez la surface de la terrasse de ces zones afin d'éviter la formation de traces d'humidité.

- Pour ne pas rayer la surface, ne tirez pas de meubles ou d'autres objets sur la surface de la terrasse.
- Les tables et les meubles en métal peuvent laisser des taches de rouille sur la surface de la terrasse. Utilisez des patins en feutre.
- Pour éviter les projections de graisse ou des traces de brûlure, placez un film de protection sous votre gril.
- Ne pas utiliser de pelle en métal ou autre objet à arêtes vives pour enlever la neige ou la glace de la terrasse. Cela peut provoquer des rayures.
- Veuillez suivre les instructions de pose et une pente pour éviter l'eau stagnante sur la surface de la terrasse.
- L'espace sous la terrasse doit rester propre et bien aéré.

